

# Brugervejledning – Protræ thermowood

## THERMOWOOD – GRUNDMALET MED FARVEPIGMENTERET IMPRÆGNERINGSVÆSKE

Tillykke med dit valg af thermowood – grundmalet med farvepigmenteret imprægneringsvæske. Vi anbefaler, du læser dette ved modtagelsen.

### **Grundmalet med farvepigmenteret imprægneringsvæske**

Farverne er ikke dækkende men laserende, så du kan se årestrukturen igennem. Den industrielle påføring af imprægneringsvæsken giver en dybdeindtrængende effekt og forhindrer råd og svamp i at få fat. Efter montage skal brædderne straks efterbehandles med træbeskyttelse fra anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl. Vælg laserede træbeskyttelse, hvis årestrukturen skal kunne ses.

Både olie- og vandbaseret træbeskyttelse kan anvendes.

### **Opbevaring**

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

### **Montering og slutmaling**

Thermowood tåler ikke direkte jordkontakt. Brædderne skæres til i de rette mål. Alle kappesnit males, så endetræet ikke optager fugt. Huller forbores. Anvend syrefaste rustfrie skurer der egner sig til træ 4,2x35-45 mm, Ø max. 8 mm, 2,2 stk. pr. m. Afstand mellem brædderne min. 6 mm. Afstand ved endesamlinger 1-2 mm.

Følg anvisning iht. <http://www.protrae.dk/media/montagevejledning-thermowood-terrasse.pdf>. Beklædningen monteres så alle skruerhoveder ligger helt plant med træoverfladen. Efter montage slutmales hele fladen i henhold til ovennævnte anvisninger.

Ved brædder med skjult montering (terrassebrædder) skal hele fladen ligeledes slutmales efter montage.

### **Vedligehold**

Holdbarheden på træet afhænger af placeringen (N-S-Ø-V), og der vil derfor være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes. Træværk, der vender stik syd, kræver ofte mest vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du ser træværket efter én gang årligt og renser det for snavs, insekter etc., der kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.

Alle behandlede træflader kræver vedligeholdende malebehandling med egnet træbeskyttelse efter 1-5 år – afhængig af placering og vejrliget.

Sådan udfører du vedligeholdende malearbejde: Fjern løstsiddende maling med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og mal 1-2 gange. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.