

Monteringsvejledning – lærk/douglas træfacade - lodret

Husk om nødvendigt akklimatisering inden montage, (kan ved levering have et fugtindhold på 20-22% og det kan være nødvendigt at nedtørre yderligere).

Opbevar overdækket og tørt.

Montering

Alle brædder fastgøres med søm eller skruer (brug syrefaste rustfrie A4: skruer 4,2 mm; bånd søm 2,8 mm), som skal flugte med overfladen.

Forboring og undersænkning er hensigtsmæssigt, så man undgår træet flækker. **Fra enden/kanten skal der altid forbores.** Søm eller skru aldrig for dybt, det giver 'vandlommer'.

Sørg for min. 25 mm ventilation bagved træfacaden (brædderne). Undgå direkte kontakt med vindpap.

Ved opsætning sættes fer og not *helt* sammen.

Understøtning

Fastgør med søm eller skruer med maksimum 50 cm imellem.

Fra og med råmålsbredde 125 mm bruges 2 stk. søm eller skruer i bredderetningen.

Der bør være min. 20 cm til jordberøring.

Alle savsnit skal males inden montering af træfacaden.

Søm- og skruenhuller skal males (duppes) efter opsætning.

Vær opmærksom ved 1 på 2

Inderprofil males før montering af yderprofil.

Søm / skru ikke igennem 2 brædder. Det giver revner.

Efterbehandling

Alle træfacader bør grundmales alle sider og topmales 2 gange efter montering.

Er brædderne købt malet fra vores maleri (grund- og topmalet) bør facaden dækmales 1 gang efter opsætning.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold. Det er generelt bygherrens ansvar at iagttage specielle forhold i ethvert projekt og agere herefter. Overholdelse af lovgivning er også bygherrens ansvar. Vi henviser til Træfacader (udvendige bræddebeklædninger) fra Træinformation (TRÆinfo). OBS! Ved valg af bredde 6" (150 mm) og derover anbefaler vi, ved syd- og vestvendte facader, befæstelse pr. 40 cm og med 20 mm længere søm/skruer end foreskrevet i Træfacader.