

Monteringsvejledning – Protræ træfacade - lodret

Montering

Alle brædder fastgøres med søm eller skruer (vi anbefaler A4 syrefaste rustfrie), som skal flugte med overfladen. Sø m eller skru aldrig for dybt, det giver 'vandlommer'. Se mere om valg af sø m og skruer (herunder sø m- og skruedimension) i Træinformations 'Træfacader – udvendige bræddebeklædninger'.

Sørg for min. 25 mm ventilation bagved træfacaden (brædderne).

Ved opsætning sættes fer og not *helt* sammen.

Fastgør med rustfrie sø m eller skruer med maksimum 60 cm imellem.

Der bør være min. 20 cm til jordberøring.

Alle savsnit skal males inden montering af træfacaden.

Bor for – eller brug rustfrie skruer med borespids, så revner undgås ved kanter.

Sø m- og skruerhuller skal males (duppes) efter opsætning.

Vær opmærksom ved 1 på 2

Inderprofil males før montering af yderprofil.

Sø m / skru ikke igennem 2 brædder. Det giver revner.

Efterbehandling

Alle træfacader bør grundmales alle sider og topmales 2 gange efter montering.

Er brædderne købt malet fra vores maleri (grund- og topmalet) bør facaden dækmales 1 gang efter opsætning.

Er brædderne købt trykimprægneret skal de males 2 gange på forsiden og de 2 kantsider. Max. 20 % fugtindhold før maling.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold. Det er generelt bygherrens ansvar at iagttage specielle forhold i ethvert projekt og agere herefter. Overholdelse af lovgivning er også bygherrens ansvar. Vi henviser til Træfacader (udvendige bræddebeklædninger) fra Træinformation (TRÆinfo). OBS! Ved valg af bredde 6" (150 mm) og derover anbefaler vi befæstelse pr. 40 cm og med 20 mm længere sø m/skruer end foreskrevet i Træfacader.