

Brugervejledning – Protræ thermowood ubehandlet

TERRASSEBRÆDDER

Produkt

- Terrassebrædder i thermowood til skruemontering:
<http://www.protrae.dk/find-dit-produkt/terrasse/skruemontering/>

Materiale

- Thermowood iht. produkt beskrivelse på: <http://www.protrae.dk/om-produkterne/>

Forventet levetid ved vedligehold efter forskrifterne 15-20 år.

Besigtigelse

Terrassebrædderne besigtiges visuelt iht. gældende sorteringskriterier - se:
<http://www.protrae.dk/media/Sorteringskriterier%20Thermo%20D%20Deck.pdf>

Opbevaring

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

Montering

Thermowood tåler ikke direkte jordkontakt. Huller forbores. Anvend syrefaste rustfrie skruer der egner sig til træ 4,2x35-45, Ø max. 8 mm, 2,2 stk. pr. m. Afstand mellem brædderne min. 6 mm. Afstand ved endesamlinger 1-2 mm.

Følg anvisning iht. <http://www.protrae.dk/media/montagevejledning-thermowood-terrasse.pdf>
Terrassebrædderne monteres så alle skruehoveder ligger helt plant med træoverfladen.

Egenskaber

Ubehandlet thermowood eller behandling med ikke-pigmenteret træbeskyttelse vil patinere fra brunlig glød til vejrgråt. Thermowoods holdbarhed påvirkes ikke umiddelbart, men belastede vandrette flader som f.eks. terrasser, behøver overfladebehandling efter montage.

Typisk for træ vil der over tid opstå naturlige fine revner – det forekommer også i thermowood. Overfladebehandling med UV-filter vil beskytte og være med til at reducere forekomsten.

Vedligehold

Der anbefales overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering, og hvis den brune glød ønskes bevaret, skal der bruges pigmenteret træbeskyttelse / træolie med UV-filter. Brug anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl.

Efterfølgende vedligehold

Efter behov afhængig af placering (N-S-Ø-V). Der vil være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes, dog typisk efter 1-5 år. Sydvendt kræver mest vedligehold. Træet efterses 1 gang årligt og renses for snavs, insekter etc., som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.

Fjern evt. løstsiddende træbeskyttelse med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse efter behov. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.